

Общие сведения - Правила техники безопасности при техническом обслуживании системы охлаждения двигателя	
--	--

Описание и принцип действия

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Перед открытием охлаждающей системы всегда давайте двигателю остыть. Не открывайте предохранительную крышку емкости с охлаждающей жидкостью, если двигатель еще работает или система охлаждения горячая. Система охлаждения находится под давлением; при незначительном отпускании крышки пар и горячая жидкость могут вырваться наружу. Несоблюдение данных инструкций может привести к серьезной травме.

<http://wsm.red-ford.ru/>