









5. Установите следующие элементы:

1. Обратитесь к процедуре: [Топливный коллектор \(303-04В Подача топлива и органы управления - 1.5L EcoBoost \(110кВт/150л.с.\) — I4/1.5L EcoBoost \(132кВт/180л.с.\) — I4](#) (Снятие и установка).
2. Обратитесь к процедуре: [Электромагнитный масляный клапан управления системы регулируемого газораспределения \(VCT\) \(303-14В Электронные органы управления - 1.5L EcoBoost \(110кВт/150л.с.\) — I4/1.5L EcoBoost \(132кВт/180л.с.\) — I4](#), Снятие и установка).