

<b>Подача топлива и органы управления - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) — I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) — I4 - Топливные форсунки</b>	
--	--

**Снятие и установка****Снятие и Установка**

1. Обратитесь к процедуре: [Топливный коллектор](#) (303-04В Подача топлива и органы управления - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) — I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) — I4, Снятие и установка).

<http://wsm.red-ford.ru/>