





















Кроме того, **DTC** регистрируется, если внутри батареи распознается расслоение электролита, или не удалось измерить четкое напряжение на зажимах.

После замены аккумуляторной батареи запрограммированные значения датчика контроля аккумуляторной батареи необходимо сбросить с помощью **IDS** (Интегрированная диагностическая система).

<http://wsm.red-ford.ru/>