

<b>Щиток приборов, центр сообщений и предупреждающие звуковые сигналы - Переустановка индикатора замены масла</b>	
---	--

## Общие процедуры

### Configuration

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Выполняйте сброс индикатора замены масла только после замены моторного масла и масляного фильтра.

1. При наличии.

1. Включите зажигание. Не включайте двигатель.
2. Одновременно нажмите на педаль акселератора и на педаль тормоза.
3. Нажмите педали акселератора и тормоза до упора и удерживайте их.
4. Через 3 секунды отобразится сообщение о выполнении сброса.
5. Через 25 секунд отобразится сообщение о завершении сброса.
6. Отпустите педали акселератора и тормоза.
7. Сообщение о завершении сброса больше не отображается.
8. Выключите зажигание.