


Полуоси переднего ведущего моста - Полуоси переднего ведущего моста - Расположение компонентов

Описание и принцип действия

Обзор ведущих валов переднего колеса



E132526

Поз.	Наименование
1	Внешний корпус шарнира равных угловых скоростей без продольного компенсатора, левая сторона
2	Стяжной хомут манжеты - внешняя манжета
3	Манжета – внешний шарнир равных угловых скоростей, левая сторона
4	Стяжной хомут манжеты - внешняя манжета
5	Ведущий вал переднего колеса, левая сторона
6	Стяжной хомут манжеты - внутренняя манжета
7	Манжета – внутренний шарнир равных угловых скоростей, левая сторона
8	Стяжной хомут манжеты - внутренняя манжета
9	Внутренний корпус шарнира равных угловых скоростей с продольного компенсатора, левая сторона
10	Концевая цапфа ведущего вала переднего колеса
11	Промежуточный вал
12	Держатель - промежуточный вал
13	Средний подшипник - промежуточный вал
14	Внутренний корпус шарнира равных угловых скоростей с продольного компенсатора, правая сторона
15	Стяжной хомут манжеты - внутренняя манжета
16	Манжета – внутренний шарнир равных угловых скоростей, правая сторона
17	Стяжной хомут манжеты - внутренняя манжета
18	Ведущий вал переднего колеса, правая сторона
19	Стяжной хомут манжеты - внешняя манжета
20	Манжета – внешний шарнир равных угловых скоростей, правая сторона

21 Стяжной хомут манжеты - внешняя манжета

22 Внешний корпус шарнира равных угловых скоростей **без** продольного компенсатора, правая сторона

<http://wsm.red-ford.ru/>