

Задний дисковый тормоз - Тормозной диск**Снятие и установка****Снятие**

ПРИМЕЧАНИЕ: Описание процедуры снятия в этой инструкции может содержать инструкции по установке.

1. Снимите опору тормозного суппорта.

Обратитесь к процедуре: [Опорная плита тормозного суппорта](#) (206-04 Задний дисковый тормоз, Снятие и установка).

- 2.

**Установка**

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.