



Двигатель - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) – I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) – I4 - Двигатель - Расположение компонентов

### Описание и принцип действия




E169779

Поз.	Наименование
1	Катушка зажигания на свече
2	СНТ (температура головки цилиндров)
3	САС (охладитель нагнетаемого воздуха)
4	Термостат малого/большого контура охлаждающей жидкости
5	Муфта электрического насоса охлаждающей жидкости
6	Насос системы охлаждения
7	Электромагнитные клапаны системы регулируемого газораспределения



E169780


Поз.	Наименование
1	Топливный коллектор высокого давления
2	Топливный насос высокого давления
3	СМР (положение распределительного вала) — впускной распределительный вал
4	ЕСТ (температура охлаждающей жидкости двигателя)
5	Электромагнитный клапан управления давлением наддува
6	Дроссельная заслонка с электронным управлением
7	Вакуумный насос
8	СМР — выпускной распределительный вал
9	Датчик давления топлива



E169781

Поз.	Наименование
------	--------------

- 1 TC (турбокомпрессор)
- 2 СКР (положение коленчатого вала)



Поз.	Наименование
1	KS (датчик детонации)
2	EOP (давление моторного масла)