


Подача топлива и органы управления - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) – I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) – I4 - подача топлива и органы управления - Расположение компонентов

Описание и принцип действия


1.5L EcoBoost



E167025

Поз.	Наименование
1	Топливный насос высокого давления
2	Топливная форсунка
3	Топливная магистраль
4	Узел дроссельной заслонки
5	Опорный кронштейн топливного насоса высокого давления

FPDM (модуль управления топливным насосом)



E152975

Поз.	Наименование
1	FPDM