


Подача топлива и органы управления - турбокомпрессор - 1.5L EcoBoost (110кВт/150л.с.) – I4/1.5L EcoBoost (132кВт/180л.с.) – I4
 - Турбокомпрессор - Расположение компонентов

Описание и принцип действия

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.5L EcoBoost



E227413

Поз.	Наименование
1	Турбокомпрессор ТС (турбокомпрессор)
2	Сторона нагнетания компрессора
3	ТС перепускной клапан
4	ТС Соленоид регулирующего клапана перепускной заслонки
5	Перепускная заслонка