

**Система запуска - 1.5L EcoBoost  
(110кВт/150л.с.) – I4/1.5L EcoBoost  
(132кВт/180л.с.) – I4 - Система запуска**

### Диагностика и проверки

**Обратитесь к Схемам электрических соединений - Раздел 303-06,,**

#### Общее оборудование

диагностического оборудования Ford

#### Осмотр и проверка

1. Убедитесь в обоснованности жалобы клиента.
2. Визуально проверьте на наличие очевидных признаков электрических повреждений.

#### Визуальная проверка

##### Электрооборудование

- Плавкие предохранители
- Электропроводка
- Электрические разъемы
- Реле
- Переключатель
- Электрораспределительная коробка аккумуляторной батареи (VJB)
- Распределительная коробка моторного отделения (EJB)
- Центральный блок предохранителей (CJB)
- Датчик диапазона коробки передач (только автоматическая коробка передач в блоке с ведущим мостом)
- Модуль бесключевого входа автомобиля (KVM) (при наличии)
- АКБ
- Стартер
- Модуль управления силовым агрегатом (PCM)

3. Если очевидная причина выявленной вами или описанной клиентом проблемы обнаружена, перед переходом к последующим действиям устраните ее (если это возможно).
4. Если причина визуально не очевидна, проверьте признак неисправности и обратитесь к закладке диагностики в [диагностическом оборудовании Ford](#).