

Автоматическая коробка передач - 6-ступенчатая автоматическая коробка передач - 6F25 - Спецификации					
Объем жидкости коробки передач		масло для автоматической коробки передач с м.э.	спецификации	номер запчастей	емкость заправки
Коробка передач со сцеплением сухого типа			WSS-M2C93B-A	JU7J-M2C93B-AB	6,5 L
Каталожный ремонт коробки передач (селек из главного блока управления и поддетрансформатора)			WSS-M2C93B-A	JU7J-M2C93B-AB	6 L
Каталожный ремонт или замена главного блока управления			WSS-M2C93B-A	JU7J-M2C93B-AB	5 L
Слив жидкости из коробки передач и ее заправка			WSS-M2C93B-A	JU7J-M2C93B-AB	4 L
Если жидкость в коробке передач не сливается через отверстие для пробки указателя уровня масла, добавляйте жидкость для коробки передач порциями по 0,25 л (0,28 кварты) (при рабочей температуре 85-93 °C), пока уровень жидкости не окажется на одной линии с отверстием для пробки указателя уровня масла.					
Общие технические условия		длина	спецификации		
Масса коробки передач		85 kg			
Передачные числа					
передача		передающее число	главная передача	общее передающее число	
1-я	4,364	3,070		14,073	
2-я	2,964	3,070		9,099	
3-я	1,912	3,070		5,870	
4-я	1,446	3,070		4,439	
5-я передача	1,000	3,070		3,070	
6-я передача	0,746	3,070		2,290	
Заднего хода	2,943	3,070		9,035	