



Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

6-Speed Automatic Transmission - 6F35

2. Обратитесь к процедуре: [Регулировка троса рычага выбора передач - 6-ступенчатая автоматическая коробка передач — 6F35](#) (307-05B Внешние органы управления автоматической КПП - 6-ступенчатая автоматическая коробка передач - 6F15/6-ступенчатая автоматическая коробка передач — 6F35, Общие процедуры).

<http://www.sm-red-ford.ru/>