


Механическая коробка передач - 6-ступенчатая механическая КПП — В6 - Датчик нейтрального положения

Снятие и установка


Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ: Шаги, описанные в этой процедуре, могут входить в процедуру установки.

1. См.: воздушный фильтр (303-12, снятие и установка).
- 2.



3. Момент затяжки: 11 Nm



Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.