


27.




Установка

⚠ УВЕДОМЛЕНИЯ: Перекручивание или перегибание троса переключения передач не допускается.

1. Подсоедините шнур к тросу рычага выбора передач.

Общее оборудование: [Трос аварийной буксировки](#)



2. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.
3. Обратитесь к процедуре: [Регулировка троса переключения передач](#) (308-06С Внешние органы управления механической КПП - 6-ступенчатая механическая КПП — В6, Общие процедуры).