

Система климат-контроля – Общие сведения - Добавление охлаждающего масла	
---	--

Общие процедуры**Activation**

-  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Убедитесь в чистоте оборудования и отсутствии посторонних веществ.
Слейте масло для системы кондиционирования в чистую мерную емкость.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Действия по этому пункту требуют исполнения только при снятии компрессора кондиционера.
При сливе компрессорного масла проверните вал компрессора как минимум 6-8 раз.
- ПРИМЕЧАНИЕ:** Действия по этому пункту требуют исполнения только при снятии компрессора кондиционера.
Слейте компрессорное масло из неисправного компрессора кондиционера и утилизируйте его.
- Долейте расчетное количество свежего хладагента в соответствии с указаниями изготовителя сервисной станции системы кондиционирования.

Обратитесь к процедуре: [Спецификации](#) (412-00 Система климат-контроля – Общие сведения, Спецификации).

sm.red-ford.ru