













### Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.
2. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Убедитесь, что уровень жидкости находится на отметке MAX.  
Проверьте уровень охлаждающей жидкости.

Материалы: [WSS-M97B44-D](#) (Антифриз / FU7J-19544-xx)