


Помощь при парковке - В комплектацию автомобиля входит: Система помощи при парковке (сзади) - Передний датчик системы помощи при парковке


Снятие и установка

Снятие


1. Обратитесь к процедуре: [Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике](#) (100-02 Поддомкрачивание и подъем автомобиля на подъемнике, Описание и принцип действия).
2.
 - 1.
 2. При наличии.



- 3.



4.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Не надавливайте на наружную поверхность датчика системы помощи при парковке.



E154801

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.

<http://wsm.red-ford.ru/>