


Информационно-развлекательная система – общие сведения -
 Микрофон—В комплектацию автомобиля не входит: Верхняя консоль



Снятие и установка

Специальный инструмент(ы)

	<p>501-125 Съемник облицовки ручки двери</p>
---	--


Снятие

1. Используйте специальный инструмент: 501-125.



E135711

- 2.



E136037

Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.