

## Управление скоростью - Управление скоростью

### Диагностика и проверки

#### Общее оборудование

диагностическим оборудованием Ford

#### Осмотр и проверка

1. Убедитесь в обоснованности жалобы клиента.
2. Визуально проверьте наличие очевидных признаков механических или электрических повреждений.

#### ВИЗУАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА

<b>Электрическая часть</b>
Плавкий(е) предохранитель(и)
Электропроводка
Электрический разъем
Контактная спираль
Датчик диапазона коробки передач (TR) (АКПП)
Переключатель системы "круиз-контроль"
Выключатель деактиватора круиз-контроля
Выключатель стоп-сигнала
<a href="#">IPC (щиток приборов)</a>
<a href="#">PCM (модуль управления силовым агрегатом)</a>
<a href="#">Блок ABS (антиблокировочной системы тормозов)</a>

3. Если обнаружена очевидная причина проблемы, обнаруженной при осмотре, или на которую указал клиент, устраните причину (по возможности) до перехода к следующему этапу.
4. Если причина визуально не очевидна, для выявления признаков неисправности системы воспользуйтесь [диагностическим оборудованием Ford](#).