


Многофункциональные электронные модули - Блок управления системами кузова (BCM)

Снятие и установка

Общее оборудование

Диагностическое оборудование Ford


Снятие

1.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Модули для автомобилей не взаимозаменяемы.
ПРИМЕЧАНИЕ: Действия по этому пункту требуют выполнения только при установке нового элемента.


Загрузите информацию о модуле в диагностический прибор, используя программу установки программируемых модулей.

Общее оборудование: [Диагностическое оборудование Ford](#)


2. Обратитесь к процедуре: [Отсоединение и подсоединение АКБ](#) (414-01 Аккумулятор, крепление и провода аккумулятора, Общие процедуры).
- 3.



- 4.



Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.
2.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Используя электрическую схему, убедитесь, что используются только предохранители требуемого номинала.
 - Сравните номера, положение и номинальный ток старых и новых предохранителей.
 - Установите в новый блок отсутствующие предохранители.
3. **ПРИМЕЧАНИЕ:** Действия по этому пункту требуют выполнения только при установке нового элемента.

Выгрузите информацию о модуле из диагностического прибора в модуль, используя программу установки программируемых модулей.

Общее оборудование: [Диагностическое оборудование Ford](#)