



Многофункциональные электронные модули - Модуль управления освещением (LCM)**Снятие и установка****Снятие**


1.



2.



3.



Установка

1. Выполните установку в последовательности, обратной снятию.
2. Обратитесь к процедуре: [Регулировка фар](#) (417-01 Наружное освещение, Общие процедуры).

<http://wsm.red-ford.ru/>