

Запираемые элементы кузова - Уплотнитель передней двери


Снятие и установка

Общее оборудование

Нож

Снятие

1.




E140828


Установка

1.




E140826

2.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Проследите за тем, чтобы элементы были совмещены.
Общее оборудование: Нож




E140827

3.  **УВЕДОМЛЕНИЯ:** Убедитесь в том, что одинаковое давление прилагается по всей длине элемента.



E140829

4.



E140825